

Protectospray® tipo D3 Difusores de pulverização direcionais, abertos Velocidade média

Descrição geral

Os difusores Protectospray tipo D3 são difusores de pulverização direccional abertos (não automáticos), concebidos para utilização em sistemas fixos de pulverização de água para aplicações de protecção contra incêndios. São difusores do tipo deflector externo que descarregam um cone uniforme de gotas de água de velocidade média.

Os difusores D3 são eficazes na cobertura de superfícies expostas verticais, horizontais, curvas e irregulares através de uma pulverização de arrefecimento para evitar a absorção excessiva do calor de um incêndio externo, possíveis danos estruturais ou propagação do fogo ao equipamento protegido. Em algumas aplicações, consoante os requisitos de densidade de água, os difusores tipo D3 podem ser utilizados para controlo ou extinção de incêndios.

Os difusores tipo D3 estão disponíveis numa vasta gama de tamanhos de orifícios e ângulos de pulverização (ângulo incluído de descarga) para fornecerem versatilidade à projecção do sistema. Consulte a Ficha técnica TFP890 para obter informações sobre bujões de purga que podem ser utilizados em aplicações onde seja necessária protecção contra infestação por insectos ou acumulação de resíduos no orifício do difusor.

IMPORTANTE

Consulte sempre a Ficha técnica TFP700 para obter o "AVISO DE INSTALAÇÃO" que contém alertas acerca do manuseamento e da instalação de sistemas e componentes de sprinklers. O manuseamento e a instalação incorrectos podem danificar permanentemente um sistema de sprinklers ou os respectivos componentes e causar falha de funcionamento do difusor numa situação de incêndio.

Recomenda-se que o utilizador final seja consultado em relação à adequabilidade dos materiais de construção e acabamento para um determinado ambiente corrosivo. Os efeitos da temperatura ambiente, concentração de químicos e velocidade de gases/químicos devem ser considerados, no mínimo, juntamente com a natureza corrosiva a que os sprinklers possam estar expostos.


O difusor Protectospray tipo D3 é uma nova designação do Gem tipo D3.

AVISOS

Os difusores Protectospray tipo D3 aqui descritos têm de ser instalados e mantidos em conformidade com este documento, bem como com as normas aplicáveis da NFPA, para além das normas de quaisquer outras autoridades competentes. O incumprimento das normas pode pôr em causa o funcionamento destes dispositivos.

O projecto de sistemas fixos de pulverização de água individuais pode variar consideravelmente, consoante as características e a natureza do risco, o objectivo básico do sistema de pulverização, a configuração do risco e condições de vento/corrente de ar. Por causa destas variações e também da vasta gama de características de pulverização dos difusores disponíveis, o projecto de sistemas fixos de pulverização de água para protecção contra incêndios deve ser efectuado apenas por projectistas experientes que compreendam plenamente as limitações e as capacidades desses sistemas.

O proprietário é responsável pela manutenção do seu sistema e dispositivos de protecção contra incêndios em condições adequadas de funcionamento. A empresa de instalação ou o fabricante do sprinkler devem ser contactados em caso de dúvidas.



Dados técnicos

Homologações

Os difusores Protectospray tipo D3 de bronze com acabamento natural, cromado e com revestimento de chumbo, bem como os de aço inoxidável, são listados por UL e C-UL, e homologados por FM.

Pressão de funcionamento máxima

175 psi (12,1 bar). Consulte também figura 2, nota 2.

Coeficiente de descarga

Consulte a tabela A.

Ângulos de pulverização

Consulte a tabela B.

Acabamento e material

Consulte a tabela E.

Rosca

1/2" NPT.

Características físicas (bronze)

Corpo	bronze
Deflector	bronze
Divisor	bronze

Pino	bronze
Características físicas (aço inoxidável)	
Corpo	ASTMA-296,
Grau CF-8M (equiv. aço inox. 316)	
Deflector	aço inox 316
Divisor	aço inox 316
Pino	aço inox 316

Critérios de projeto

Colocação de difusores. Onde o impacto directo de pulverização de água na totalidade da superfície protegida é requerido pelas autoridades competentes, os difusores devem ser espaçados e orientados de forma a que as respectivas áreas de pulverização cubram completamente o plano de protecção com a densidade média requerida mínima; no entanto, recomenda-se que o espaçamento de difusores em interiores seja de 3,7 metros (12 ft) ou menos, e que o espaçamento máximo de difusores em exteriores seja de 3,0 metros (10 ft). Onde for planeado vertimento ou deslizamento, como na protecção de exposição de embarcações de acordo com NFPA 15, os espaçamentos para interiores e exteriores anteriormente recomendados também se aplicam.

Quando utilizados na protecção de superfícies de uma embarcação, por exemplo, os difusores são posicionados normalmente a cerca de 0,6 metros (2 ft) da superfície. Este método, em conjunto com um ângulo de pulverização adequadamente seleccionado, tende a tornar mais eficaz a utilização da pulverização e a minimizar os efeitos da perturbação das condições de vento/corrente de ar nas áreas de pulverização de água.

Áreas de pulverização. Os perfis de pulverização nominais dos ângulos de pulverização de difusores de 65 a 180 graus são mostrados na figura 2 e aplicam-se a pressões de descarga de 20 a 60 psi (1,4 a 4,1 bar). As pressões de descarga acima de 60 psi (4,1 bar) resultam numa diminuição da área de cobertura, dado que as áreas de pulverização tendem a retrair-se a pressões mais elevadas. Em caso de dúvidas sobre pressões de descarga mais elevadas, consulte o departamento de serviços técnicos. As distâncias axiais máximas entre a ponta do difusor e o plano de protecção para protecção de exposição são fornecidos na tabela C e D. Quando a distância axial da ponta do difusor ao plano de protecção for de 0,6 metros (2 ft) ou menos, o perfil nominal de pulverização é igual aos ângulos de pulverização nominais de 65 a 140 graus.




FIGURA 1
DIFUSORES PROTECTOSPRAY TIPO D3
DIMENSÕES NOMINAIS

TAMANHO DO ORIFÍCIO	DIÂMETRO MÍNIMO	FACTOR K	
		NFPA (GPM/psi ^{0,5})	ISO/SI (l/min.bar ^{0,5})
N.º 16	0,203" (5,16 mm)	1,2	17,3
N.º 18	0,250" (6,35 mm)	1,8	25,9
N.º 21	0,281" (7,14 mm)	2,3	33,1
N.º 24	0,328" (8,33 mm)	3,0	43,2
N.º 28	0,375" (9,53 mm)	4,1	59,0
N.º 32	0,438" (11,13 mm)	5,6	80,6
N.º 34	0,500" (12,70 mm)	7,2	103,7

TABELA A
SELEÇÃO DE TAMANHOS DE ORIFÍCIO

65°	125°
80°	140°
95°	160°
110°	180°

TABELA B
SELEÇÃO DE ÂNGULOS DE PULVERIZAÇÃO


Filtros da tubagem principal. São necessários filtros de tubagem principal de acordo com NFPA 15 para sistemas que utilizem difusores com um percurso de fluxo com 9,5 mm (3/8") de diâmetro ou menos, como N.º 16 a N.º 24 (Ref. tabela A), e para qualquer sistema onde a água possa conter material obstrutivo.

Instalação

Os difusores Protectospray tipo D3 devem ser instalados de acordo com as seguintes instruções:

NOTA

Uma junção estanque de difusor 1/2" NPT deve ser obtida com um torque de 9,5 a 19 Nm (7 a 14 ft.lb). Um torque máximo de 29 Nm (20 ft. lb.) pode ser utilizado para instalar difusores com rosca 1/2" NPT. Níveis mais elevados de torque podem deformar a entrada do difusor e causar fuga ou deficiência do difusor.



Passo 1. Com vedante de rosca de tubagem aplicado nas roscas da tubagem, aperte com a mão o difusor no encaixe do difusor.

Passo 2. Aperte o difusor no encaixe do difusor utilizando apenas a chave de aperto tipo W-11 (Ref. figura 3). Relativamente à figura 1, a chave de aperto tipo W-11 deve ser aplicada na área dos encaixes de aperto.

Cuidados e manutenção

Os difusores Protectospray tipo D3 devem ser mantidos e revistos de acordo com as seguintes instruções:

NOTA

Antes de fechar a válvula de controlo principal de um sistema de protecção contra incêndios para efectuar manutenção nesse sistema, deve ser obtida autorização para encerrar o sistema de protecção contra incêndios afectado junto das autoridades competentes, e todo o pessoal afectado por esta acção deve ser notificado.

Os difusores Protectospray tipo D3 nunca devem ser pintados, banhados, revestidos ou alterados seja de que forma for depois de saírem da fábrica; caso contrário, pode pôr em causa o funcionamento da pulverização.

Deve ser tomado cuidado para evitar danificar os difusores - antes, durante e após a instalação. Os difusores que fiquem danificados por queda no chão, colisão, deslize/desvio da chave ou causa semelhante, devem ser substituídos.

Recomenda-se efectuar inicialmente inspecções visuais frequentes aos difusores instalados em atmosferas potencialmente corrosivas para verificar a integridade dos materiais de construção e do acabamento, pois podem ser afectados pelas condições corrosivas presentes numa determinada instalação. Posteriormente, são necessárias inspecções anuais em conformidade com NFPA 25.

Os sistemas fixos de pulverização de água para protecção contra incêndios requerem cuidados e manutenção periódicos prestados por pessoal qualificado. Para além da inspecção dos difusores em relação ao funcionamento correcto da pulverização durante testes de actuação de débito do sistema, recomenda-se a inspecção periódica dos difusores em relação a peças partidas/em falta (incluindo bujões de purga, onde aplicável), retenção/obstruções ou sinais de protecção deficiente. As inspecções devem ser semanais ou tão frequentes quanto necessário, e devem ser tomadas medidas correctivas para garantir que os difusores irão funcionar como pretendido em caso de incêndio.

Para instalações sujeitas a congelação e onde tenham sido instalados bujões de purga, deve ser efectuada uma inspecção periódica em relação a acumulação de gelo (resultante de condensação presa)

(Continuação na Página 6)

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 65° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	10-6	12-6	13-0	13-3	14-6	15-0	15-6
30°	8-3	10-9	10-9	11-9	12-6	13-6	13-9
45°	7-3	10-0	10-0	11-3	11-6	12-6	12-9
60°	6-6	9-3	9-6	10-9	11-0	11-9	12-6
90°	6-0	8-6	9-0	10-3	10-6	10-9	11-6
120°	5-9	7-6	7-6	7-6	8-3	9-0	9-6
135°	5-6	6-0	6-3	6-6	7-0	8-0	8-6
150°	5-3	5-6	5-6	5-9	6-3	7-3	7-6
180°	5-0	5-0	5-0	5-6	5-9	6-6	7-0

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 125° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	4-6	5-0	6-6	7-9	10-0	10-3	10-6
30°	3-9	3-9	6-3	6-9	8-6	8-6	8-9
45°	3-0	3-6	5-9	6-0	7-9	7-6	8-3
60°	2-6	3-0	5-6	5-9	7-3	7-3	7-9
90°	2-0	2-9	4-9	5-0	5-9	6-0	6-6
120°	1-9	2-3	3-3	3-3	3-9	3-9	4-6
135°	1-6	1-9	2-6	2-6	3-3	3-3	3-9
150°	1-6	1-6	2-0	2-3	2-6	2-9	3-6
180°	1-3	1-3	1-9	2-0	2-3	2-6	3-3

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 80° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	9-0	10-6	11-0	12-0	13-0	14-0	14-0
30°	7-3	8-3	8-9	10-6	11-6	12-3	12-3
45°	6-3	7-6	8-0	10-3	10-6	11-3	11-3
60°	5-6	7-0	7-6	10-0	10-3	10-9	10-9
90°	5-0	6-0	7-0	9-3	9-6	9-9	10-0
120°	4-6	4-9	5-9	6-6	7-3	7-0	8-0
135°	4-3	4-6	5-0	5-6	6-0	6-3	6-9
150°	4-0	4-0	4-6	5-0	5-6	5-6	6-0
180°	3-9	3-9	4-0	4-6	4-9	5-3	5-6

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 140° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	4-0	4-6	6-0	6-6	8-0	8-0	8-0
30°	3-3	3-6	5-6	5-6	6-3	7-0	7-0
45°	2-9	2-9	5-0	5-0	5-6	6-6	6-6
60°	2-3	2-6	4-6	4-6	5-3	5-6	5-9
90°	1-9	2-3	4-0	4-0	4-6	4-6	5-0
120°	1-6	1-9	2-3	2-6	2-6	3-0	3-6
135°	1-3	1-6	1-6	1-9	2-0	2-6	2-9
150°	1-3	1-3	1-6	1-6	1-9	2-3	2-6
180°	1-0	1-0	1-3	1-3	1-6	2-0	2-3

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 95° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	7-0	7-9	9-6	10-6	11-0	12-0	12-6
30°	5-9	6-6	7-9	9-9	10-6	10-9	11-0
45°	5-3	6-3	7-0	9-6	9-9	10-3	10-3
60°	4-9	6-0	6-9	9-3	9-6	9-9	9-9
90°	4-0	5-0	6-6	8-3	8-6	8-9	8-9
120°	3-6	3-9	5-0	5-3	6-3	6-0	6-6
135°	3-3	3-6	4-0	4-6	5-3	5-3	5-6
150°	3-0	3-0	3-6	4-0	4-6	4-6	4-9
180°	3-0	3-0	3-3	3-9	4-0	4-3	4-6

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 160° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	3-6	3-9	4-9	5-0	6-0	6-9	7-0
30°	2-9	3-0	4-3	4-6	5-0	5-9	6-3
45°	2-3	2-6	3-9	4-0	4-6	5-3	5-6
60°	1-9	2-3	3-6	3-9	4-3	4-9	5-3
90°	1-3	1-9	3-0	3-3	3-6	3-9	4-3
120°	1-0	1-3	1-6	2-0	2-0	2-3	2-6
135°	1-0	1-0	1-3	1-3	1-6	1-9	2-0
150°	0-9	0-9	1-0	1-0	1-6	1-6	1-9
180°	0-9	0-9	0-9	0-9	1-3	1-6	1-6

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 110° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	6-0	7-0	9-0	9-6	11-0	11-3	11-6
30°	5-3	6-3	7-3	8-9	9-6	9-9	10-0
45°	4-9	5-9	6-6	8-6	9-0	9-0	9-3
60°	4-3	5-6	6-3	8-3	8-6	8-6	8-9
90°	3-6	4-6	5-9	7-6	7-6	7-6	7-9
120°	2-9	3-3	4-6	4-6	5-6	5-6	5-6
135°	2-6	2-9	3-6	3-6	4-6	4-6	4-9
150°	2-3	2-6	3-0	3-3	3-6	3-9	4-3
180°	2-3	2-3	2-9	3-0	3-3	3-6	3-9

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 180° EM PÉS E POLEGADAS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	2-9	3-0	3-6	3-6	4-0	6-0	6-0
30°	2-3	2-3	3-6	3-6	3-9	5-0	5-0
45°	1-9	2-0	3-3	3-3	3-6	4-3	4-3
60°	1-6	1-9	2-9	2-9	3-3	3-9	3-9
90°	1-0	1-6	2-0	2-0	2-6	3-0	3-0
120°	0-9	1-0	1-0	1-0	1-6	1-6	1-6
135°	0-6	0-9	0-9	0-9	1-3	1-3	1-3
150°	0-6	0-6	0-6	0-6	1-0	1-0	1-0
180°	0-6	0-6	0-6	0-6	0-9	0-9	0-9

TABELA C
DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA ENTRE PONTA DO DIFUSOR E PLANO DE PROTECÇÃO PARA PROTECÇÃO DE EXPOSIÇÃO
— PÉS E POLEGADAS —

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 65° EM METROS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	3,2	3,8	4,0	4,0	4,4	4,6	4,7
30°	2,5	3,3	3,3	3,6	3,8	4,1	4,2
45°	2,2	3,0	3,0	3,4	3,5	3,8	3,9
60°	2,0	2,8	2,9	3,3	3,4	3,6	3,8
90°	1,8	2,6	2,7	3,1	3,2	3,3	3,5
120°	1,8	2,3	2,3	2,3	2,5	2,7	2,9
135°	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,4	2,6
150°	1,6	1,7	1,7	1,9	1,9	2,2	2,3
180°	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 125° EM METROS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	1,4	1,5	2,0	2,4	3,0	3,1	3,2
30°	1,1	1,1	1,9	2,1	2,6	2,6	2,7
45°	0,9	1,1	1,8	1,8	2,4	2,3	2,5
60°	0,8	0,9	1,7	1,8	2,2	2,2	2,4
90°	0,6	0,8	1,4	1,5	1,8	1,8	2,0
120°	0,5	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,4
135°	0,5	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	1,1
150°	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,1
180°	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 80° EM METROS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	2,7	3,2	3,4	3,7	4,0	4,3	4,3
30°	2,2	2,5	2,7	3,2	3,5	3,7	3,7
45°	1,9	2,3	2,4	3,1	3,2	3,4	3,4
60°	1,7	2,1	2,3	3,0	3,1	3,3	3,3
90°	1,5	1,8	2,1	2,8	2,9	3,0	3,0
120°	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2	2,1	2,4
135°	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1
150°	1,2	1,2	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8
180°	1,1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,6	1,7

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 140° EM METROS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	1,2	1,4	1,8	2,0	2,4	2,4	2,4
30°	1,0	1,1	1,7	1,7	1,9	2,1	2,1
45°	0,8	0,8	1,5	1,5	1,7	2,0	2,0
60°	0,7	0,8	1,4	1,4	1,6	1,7	1,8
90°	0,5	0,7	1,2	1,2	1,4	1,4	1,5
120°	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1
135°	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8
150°	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8
180°	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 95° EM METROS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	2,1	2,4	2,9	3,2	3,4	3,7	3,8
30°	1,8	2,0	2,4	3,0	3,2	3,3	3,4
45°	1,6	1,9	2,1	2,9	3,0	3,1	3,1
60°	1,4	1,8	2,1	2,8	2,9	3,0	3,0
90°	1,2	1,5	2,0	2,5	2,6	2,7	2,7
120°	1,1	1,1	1,5	1,6	1,9	1,8	2,0
135°	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,6	1,7
150°	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	1,4	1,4
180°	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 160° EM METROS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	1,1	1,1	1,4	1,5	1,8	2,1	2,1
30°	0,8	0,9	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9
45°	0,7	0,8	1,1	1,2	1,4	1,6	1,7
60°	0,5	0,7	1,1	1,1	1,3	1,4	1,6
90°	0,4	0,5	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3
120°	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
135°	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
150°	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
180°	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5

DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA PARA ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO DE 110° EM METROS							
ÂNGULO FIXO	TAMANHO DO ORIFÍCIO						
	16	18	21	24	28	32	34
0°	1,8	2,1	2,7	2,9	3,4	3,4	3,5
30°	1,6	1,9	2,2	2,7	2,9	3,0	3,0
45°	1,4	1,8	2,0	2,6	2,7	2,7	2,8
60°	1,3	1,7	1,9	2,5	2,6	2,6	2,7
90°	1,1	1,4	1,8	2,3	2,3	2,3	2,4
120°	0,8	1,0	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7
135°	0,8	0,8	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4
150°	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3
180°	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1

TABELA D
DISTÂNCIA AXIAL MÁXIMA ENTRE PONTA DO DIFUSOR E PLANO DE PROTECÇÃO PARA PROTECÇÃO DE EXPOSIÇÃO
— METROS —

P/N 49 — 3XX — X — XXX

TAMANHO DO ORIFÍCIO	
16	N.º 16
18	N.º 18
21	N.º 21
24	N.º 24
28	N.º 28
32	N.º 32
34	N.º 34

ACABAMENTO & MATERIAL	
1	BRONZE COM ACABAMENTO NATURAL
4	BRONZE COM REVESTIMENTO DE TEFLON
7	BRONZE COM REVESTIMENTO DE CHUMBO
9	BRONZE CROMADO
0	AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO NATURAL

ÂNGULO DE PULVERIZAÇÃO	
065	65°
080	80°
095	95°
110	110°
125	125°
140	140°
160	160°
180	180°

TABELA E
SELECÇÃO DE NÚMERO DE PEÇA

que pode afectar a libertação correcta dos bujões de purga.

O proprietário é responsável pela inspecção, verificação e manutenção do respectivo sistema e dispositivos de protecção contra incêndios em conformidade com este documento, bem como com as normas aplicáveis da NFPA (ex., NFPA 25), para além das normas de quaisquer outras autoridades competentes. A empresa de instalação ou o fabricante do sprinkler devem ser contactados em caso de dúvidas.

Recomenda-se que os sistemas fixos de pulverização de água sejam inspecionados, testados e mantidos por um serviço de inspecção qualificado, de acordo com os requisitos locais e/ou leis nacionais.

Garantia Limitada

Os produtos fabricados pela Tyco Fire & Building Products (TFBP) são garantidos apenas ao comprador original durante dez (10) anos contra defeitos de fabrico e de material quando pagos, correctamente instalados e mantidos em condições normais de utilização e serviço. Esta garantia expira dez (10) anos após a data de envio pela TFBP. Não é dada nenhuma garantia para produtos ou componentes fabricados por empresas não afiliadas por propriedade com a TFBP ou para produtos e componentes que tenham sido sujeitos a utilização incorrecta, instalação incorrecta, corrosão ou que não tenham sido instalados, mantidos, modificados ou reparados de acordo com as normas aplicáveis

da NFPA, e/ou as normas de outras autoridades competentes. Os materiais considerados defeituosos pela TFBP serão reparados ou substituídos, à descrição exclusiva da TFBP. A TFBP não assume, nem autoriza ninguém a assumir por si, qualquer obrigação relativa à venda de produtos ou peças de produtos. A TFBP não será responsável por erros de projecção do sistema de sprinklers ou de informações imprecisas ou incorrectas fornecidas pelo comprador ou representantes do mesmo.

Em caso algum será a TFBP responsável, por contrato, danos, responsabilidade civil ou qualquer outra teoria legal, por danos accidentais, indirectos, especiais ou consequenciais, incluindo mas não limitado a taxas de mão-de-obra, independentemente se a TFBP estava ou não informada da possibilidade de tais danos, e em caso algum a responsabilidade da TFBP excederá um montante igual ao preço de venda.

A GARANTIA PRECEDENTE SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.

Esta garantia limitada estabelece o único recurso de reivindicações baseadas na falha ou defeito de produtos, materiais ou componentes, seja ou não a reivindicação fundamentada por contrato, danos, responsabilidade civil ou qualquer outra teoria legal.

Esta garantia aplicar-se à até ao limite máximo previsto na lei. A invalidade, total ou parcial, de qualquer parte desta garantia não afectará o restante.

Procedimento de encomenda

Quando efectuar uma encomenda, indique o nome completo do produto e P/N.

Contacte o seu distribuidor local em relação à disponibilidade.

Difusores Protectospray D3:

Especifique: Orifício n.º (especifique), difusor Protectospray tipo D3 com (especifique acabamento/revestimento e material) com grau de ângulo de pulverização (especifique número), P/N (especifique pela tabela E).

Chave de aperto:

Especifique: Chave de aperto tipo W11, P/N 56-452-1-001.

Bujões de purga opcionais:

Especifique: Estilo do bujão de purga (especifique letra), P/N (especifique pela figura 1).

(N.º 16) Estilo A	P/N 56-320-1-001
(N.º 18) Estilo K	P/N 56-320-1-009
(N.º 21) Estilo J	P/N 56-320-1-008
(N.º 24) Estilo I	P/N 56-320-1-007
(N.º 28) Estilo H	P/N 56-320-1-006
(N.º 32) Estilo E	P/N 56-320-1-005
(N.º 34) Estilo D	P/N 56-320-1-004

Blow-off Plugs

Nos. 16 thru 34 PROTECTOSPRAY Nozzles K=5.6 (80) & K=8.0 (115) Open Sprinklers

General Description

TYCO Blow-off Plugs are used in applications where protection is required against insect infestation or accumulation of debris within the orifice of an open PROTECTOSPRAY Nozzle or open sprinkler. The Blow-off Plugs are designed for both indoor and outdoor use.

NOTICE

The Blow-off Plugs described herein must be installed and maintained in compliance with this document, as well as with the applicable standards of the NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA), in addition to the standards of any other authorities having jurisdiction. Failure to do so may impair the performance of these devices.

The owner is responsible for maintaining their fire protection system and devices in proper operating condition. Contact the installing contractor or product manufacturer with any questions.

Technical Data

Approvals

Not Applicable

Physical Characteristics

EPDM

Temperature Recommendations

-30°F to 250°F (-24°C to 121°C)

Installation

TYCO Blow-off Plugs are to be installed in accordance with this section.

With reference to Figure 2, the wire is to be secured to the thread relief of the nozzle or sprinkler by looping the wire around the thread relief and twisting the end of the wire.

When the Blow-off Plug is installed, there is to be a minimum of 5 inches (125 mm) of wire between where the wire is looped around the nozzle thread relief and attached to the Blow-off Plug. The minimum length of 5 inches (125 mm) will help to assure that there will be an unrestricted flow from the nozzle or sprinkler outlet during operation.



Care and Maintenance

TYCO Blow-off Plugs must be maintained and serviced in accordance with this section.

Before closing a fire protection system main control valve for maintenance work on the fire protection system that it controls, permission to shut down the affected fire protection system must be obtained from the proper authorities and all personnel who may be affected by this action must be notified.

Water spray fixed systems for fire protection service require regularly scheduled care and maintenance by trained personnel. In addition to inspecting nozzles for proper spray performance during water flow trip tests of the system, it is recommended that open nozzles or sprinklers with Blow-off Plugs be inspected to assure that the Blow-off Plugs are in place. Also, open nozzles or sprinklers with Blow-off Plugs are to be periodically inspected for broken or missing parts including blow-off plugs, loading/obstructions, or other evidence of impaired protection.

IMPORTANT

Refer to Technical Data Sheet TFP2300 for warnings pertaining to regulatory and health information.

Always refer to Technical Data Sheet TFP700 for the "INSTALLER WARNING" that provides cautions with respect to handling and installation of sprinkler systems and components. Improper handling and installation can permanently damage a sprinkler system or its components and cause the sprinkler to fail to operate in a fire situation or cause it to operate prematurely.

APPLICATION	ORIFICE SIZE	BLOW-OFF PLUG STYLE	PART NUMBER
OPEN SPRINKLER	1/2 in. (5.6K)	E	56-320-1-005
	17/32 in. (8.0K)	N	56-320-1-010
MODEL D3 NOZZLE	NO. 16	A	56-320-1-001
	NO. 18	K	56-320-1-009
	NO. 21	J	56-320-1-008
	NO. 24	I	56-320-1-007
	NO. 28	H	56-320-1-006
	NO. 32	E	56-320-1-005
	NO. 34	D	56-320-1-004




FIGURE 1
BLOW-OFF PLUGS

Limited Warranty

For warranty terms and conditions, visit www.tyco-fire.com.

Ordering Procedure

Contact your local distributor for availability. When placing an order, indicate the full product name, including description and part number (P/N).

Blow-off Plugs

Specify: Blow-off Plug No. (specify from Figure 1), Style (specify letter), P/N (specify from Figure 1)